

## Instrukcja obsługi ładowarki do baterii.

- Po wypakowaniu z pudełka, z tyłu ładowarki otwieramy styki do włożenia w gniazdko (system amerykański) i nakładamy na nie przejściówkę do standardu polskiego w gniazdkach.



- Następnie przymierzając do baterii ustawiamy położenie nóżek ładujących tak by dotykały styku plus i minus baterii (zewnętrzne).



- Następnie odciągamy dolną podpórkę wkładamy baterię i pozwalamy jej przycisnąć baterię do styków. Prawidłowo włożona bateria, powinna spowodować zapalenie się kontrolki na czerwono.



- Po włożeniu ładowarki z baterią do gniazdka, kontrolka zmienia kolor na niebieskawy. Po naładowaniu, zapali się znów na czerwono.

Ładowarka poprzez przejściówkę przystosowana jest do pracy z napięciem 220V.

Ładowarka objęta jest sześć-miesięczną gwarancją.